



太阳能电池

太阳能电池
充放电控制器

太阳能电池

蓄電池

负载

+

1

-

2

+

3

-

4

+

5

-

6

+

1

-

2

+

1

+

3

-

2

-

4

蓄電池1

设备箱1

○

1

○

2

○

1

○

3

○

2

○

4

-

+

蓄電池2

设备箱2